

Aan- en afmelden bij een toestel met de functie toestelmobiliteit

Met de service Toestelmobiliteit kunt u uw telefoonnummer en gebruikers profiel koppelen aan elke willekeurige Cisco IP-telefoon. Als u zich met uw gebruikersnaam en persoonlijke identificatienummer (PIN) voor Toestelmobiliteit aanmeldt op een Cisco IP-telefoon, worden uw telefoonnummer en instellingen gekoppeld aan die telefoon.

Als u niet bent aangemeld bij een Cisco IP-telefoon waarvoor de functie Toestelmobiliteit is geconfigureerd, kunt u pas met die telefoon gesprekken beantwoorden en voicemail berichten opvragen nadat u zich hebt aangemeld. U kunt op een telefoon die niet is aangemeld allen intern en 112 bellen.

Bovendien wordt u misschien na verloop van tijd automatisch door Toestelmobiliteit afgemeld. Die tijdsduur wordt bepaald door de systeembeheerder. Uw toestel kan ook door een collega zijn afgemeld.

Het is daarom belangrijk dat u bij binnenkomst test of uw toestel wel is aangemeld (zichtbaar aan het correcte nummer rechts boven in het LCD scherm) .



Als u een bezettoon hoort nadat u op de knop **Berichten** of op een van de cijfertoetsen drukt, moet u zich aanmelden voordat u de telefoon kunt gebruiken.

Met Toestelmobiliteit kunt u zich bij slechts één telefoon aanmelden. Als u een andere telefoon wilt gebruiken, moet u zich afmelden bij de eerste telefoon.

In uw gebruikersprofiel voor Toestelmobiliteit worden geen instellingen opgeslagen voor het type beltoon, contrast en volume. Configureer deze instellingen rechtstreeks op de Cisco IP-telefoon.

Aanmelden toestelmobiliteit:


Voer de volgende procedure uit als u zich wilt aanmelden bij Toestelmobiliteit. Uw systeembeheerder verstrekt u de benodigde gebruikers naam en PIN-code.

- Druk op de knop Services (= ) op de Cisco IP-telefoon
- Selecteer met de knop Navigatie (= ) in het menu Services de optie voor aanmelding bij Toestelmobiliteit. Druk vervolgens op de functietoets **Kies** (of **Select**)



Opmerking: De systeembeheerder kiest een naam voor de service voor toestelmobiliteit. Deze optie kan bijvoorbeeld in het menu Instellingen op het LCD-scherm van de telefoon worden weergegeven als 'toestelmobiliteits service'

- Voer uw gebruikersnaam in (dit moet u doen door voor elk in te voeren teken één of meerdere keren op de knop te drukken, waar de letter of het cijfer dat u wilt invoeren op staat afgebeeld, tot het gewenste teken verschijnt)



- Blader met de knop Navigatie(= ) naar de regel voor het invoeren van de PIN-code en voer de PIN-code in.
- Druk op de functietoets **Verznd** (of **Submit**).
De Cisco IP-telefoon waarbij u zich hebt aangemeld, neemt nu de instellingen van uw gebruikers profiel over. De telefoon wordt bovendien aan uw telefoonnummer gekoppeld. Als u zich aanmeldt terwijl de hoorn van de haak is, worden de wijzigingen pas van kracht als u de hoorn op de haak legt. Wellicht wordt u gevraagd het apparaatprofiel te selecteren dat u wilt gebruiken. Blader dan met de knop Navigatie naar het apparaatprofiel en druk op de functietoets **Kies** (of **Select**)
- Indien nodig druk op de functietoets **Terug** (of **Exit**)om terug te keren naar het vorige scherm.

Afmelden bij Toestelmobiliteit:

- Druk op de knop Services (= ) op de Cisco IP-telefoon
- Selecteer met de knop Navigatie (= ) in het menu Services de optie voor afmelding bij Toestelmobiliteit.
- Druk vervolgens op de functietoets **Kies** (of **Select**)
- Misschien wordt op de telefoon het bericht "Wilt u zich afmelden <uw gebruikersnaam>?" (of "Do you want to log out <your UserID>?") Als dat het geval is, kiest u **Ja** (of **Yes**).
- Druk op de functietoets **Terug** (of **Exit**)om terug te keren naar het vorige scherm.